

Sensor de ausência com módulos PowPak

Português

Caso sejam associados tanto um sensor de luz natural quanto um de ausência (ou um sensor de ocupação configurado como de ausência) ao mesmo módulo de relé PowPak, as alterações no nível da luz natural poderão desativar o status de ausência, fazendo com que as luzes se acendam. Se estiver usando um sensor de luz natural, recomenda-se o uso do modo de ocupação. Veja os modelos abaixo:

Lista de modelos:

- RMK-16R-DV-B
- RMK-5R-DV-B
- RMM-16RCCO1-DV-B
- RMM-16R-DV-B
- RMM-5RCCO1-DV-B
- RMM-5R-DV-B
- RMN-16R-DV-B
- RMN-5R-DV-B
- RMP-16RCCO1-JA-B
- RMP-16R-JA-B
- RMP-5R-JA-B

Lutron e PowPak são marcas comerciais ou registradas da Lutron Electronics Co., Inc. nos EUA e em outros países.

Números de Contacto da Lutron

SEDE MUNDIAL EUA

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299

TEL: +1.610.282.3800

FAX: +1.610.282.1243

Atendimento ao cliente:

1.844.LUTRON1

intsales@lutron.com

support@lutron.com

Linhas directas de assistência técnica na América do Norte e do Sul

EUA, Canadá, Caraíbas:

1.800.523.9466

México:

+1.888.235.2910

América Central/Sul:

+1.610.282.6701

SEDE NA EUROPA

United Kingdom

Lutron EA Limited

125 Finsbury Pavement

4th floor, London EC2A 1NQ

United Kingdom

TEL: +44.(0)20.7702.0657

FAX: +44.(0)20.7480.6899

LINHA GRATUITA (R.U): 0800.282.107

Assistência Técnica:

+44.(0)20.7680.4481

lutronlondon@lutron.com

SEDE NA ÁSIA

Singapura

Lutron GL Ltd.

15 Hoe Chiang Road

#07-03, Tower 15

Singapura 089316

TEL: +65.6220.4666

FAX: +65.6220.4333

Assistência Técnica: 800.120.4491

lutronsea@lutron.com

Linhas directas de assistência técnica na Ásia

China do Norte: 10.800.712.1536

Sul da China: 10.800.120.1536

Hong Kong: 800.901.849

Indonésia: 001.803.011.3994

Japão: +81.3.5575.8411

Macau: 0800.401

Taiwan: 00.801.137.737

Tailândia: 001.800.120.665853

Outros Países: +65.6220.4666