

Abwesenheitserfassung mit PowPak-Modulen

Deutsch

Bei der Zuordnung eines Tageslichtsensors und eines Abwesenheitssensors (oder eines Anwesenheitssensors, bei dem der Abwesenheitsmodus aktiviert ist) auf dasselbe PowPak-Relaismodul können Änderungen des Tageslichtwerts den Abwesenheitsstatus übersteuern und dazuführen, dass sich die Beleuchtung einschaltet. Bei Verwendung eines Tageslichtsensors empfehlen wir die Aktivierung des Anwesenheitsmodus. Siehe Modelle unten:

Modelle:

- RMK-16R-DV-B
- RMK-5R-DV-B
- RMM-16RCCO1-DV-B
- RMM-16R-DV-B
- RMM-5RCCO1-DV-B
- RMM-5R-DV-B
- RMN-16R-DV-B
- RMN-5R-DV-B
- RMP-16RCCO1-JA-B
- RMP-16R-JA-B
- RMP-5R-JA-B

Lutron und PowPak sind Marken oder eingetragene Marken der Lutron Electronics Co., Inc. in den USA bzw. in anderen Ländern.

Lutron-Telefonnummern

WELTWEITE ZENTRALE USA

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299

Tel.: +1.610.282.3800

Fax: +1.610.282.1243

Unterstützung für Kunden:

1.844.LUTRON1

intsales@lutron.com

support@lutron.com

Hotlines für Nord-/Südamerika

USA, Kanada, Karibik:

1.800.523.9466

Mexiko:

+1.888.235.2910

Mittel-/Südamerika:

+1.610.282.6701

EUROPA-ZENTRALE Großbritannien

United Kingdom
Lutron EA Limited
125 Finsbury Pavement
4th floor, London EC2A 1NQ
United Kingdom

Tel.: +44.(0)20.7702.0657

Fax: +44.(0)20.7480.6899

Freephone (UK): 0800.282.107

Technischer Support:

+44.(0)20.7680.4481

lutronlondon@lutron.com

ASIEN-ZENTRALE

Singapur

Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
#07-03, Tower 15
Singapore 089316

Tel.: +65.6220.4666

Fax: +65.6220.4333

Technischer Support: 800.120.4491

lutronsea@lutron.com

Technische Hotlines für Asien

Nordchina: 10.800.712.1536

Südchina: 10.800.120.1536

Hongkong: 800.901.849

Indonesien: 001.803.011.3994

Japan: 81.3.5575.8411

Macau: 0800.401

Taiwan: 00.801.137.737

Thailand: 001.800.120.665853

Sonstige Länder: +65.6220.4666